





# MLAN 1000

## quick guide





MLAN-1000

Czujki akcesoryjne  
MLAN-1001  
MLAN-1002



- 1 Wpisz identyfikator czujnika w polu "Lokalizacja" na etykiecie

- 2 Zamontuj czujniki zgodnie z planem rozmieszczenia




- 3 Uruchom program do konfiguracji urządzenia MLAN-1000, do którego zostały podłączone czujniki

- 4 Zaloguj się do urządzenia, naciśnij przycisk "Konfiguracja sieci czujników", a następnie "Wyszukaj czujniki" i zatwierdź przyciskiem "Ok"

Kod ROM	Magistrala	Lokalizacja
00-00-00-00-00-00-00	1	XXX
00-00-00-00-00-00-00	2	XXX
00-00-00-00-00-00-00	3	XXX

Zapis do urządzenia



- 5 Podaj lokalizację czujnika a następnie zapisz konfigurację do urządzenia "Zapis do urządzenia"

- 6 Zapis konfiguracji do pliku daje możliwość łatwego odczytu rejestrów w innych narzędziach